

Müllers Produktion GmbH & Co. KG

Trompeterallee 200 – 208
41189 Mönchengladbach
Tel: 02166 – 5505-0
Fax: 02166 – 5505-900
Mail: team@muellers-produktion.de
Web: www.muellers-produktion.de



Bedienungs- und Wartungsanleitung

für manuell betriebene Kunststoffrollläden Gurt / Schnur / Kurbel, Typ Z38, Typ Z52, Typ Z56

Hinweis:

Für eine Gewährleistung in Bezug auf Funktion und Sicherheit, sind die Hinweise in dieser Anleitung unbedingt zu beachten.

In dieser Anleitung finden Sie:

Hinweise in Bezug auf Funktion und Sicherheit (Allgemeine Sicherheitshinweise)

Informationen für eine korrekte Bedienung (Bedienung)

Tipps für eine lange und funktionssichere Verwendung (Wartung und Pflege)

Die Rolläden werden gemäß den in der Konformitätserklärung aufgeführten Richtlinien und Normen gefertigt und haben das Werk in einwandfreiem Zustand verlassen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

nach der Montage:

Das Revisionsenteil am Rolladenkasten muß nach dem Einbau frei zugänglich sein und bleiben. Revisionsteile dürfen nicht übertapeziert oder eingeputzt werden.

für eine korrekte Bedienung:

Um Funktionsstörungen zu vermeiden, darf der Rollladen niemals von Hand geschoben oder gezogen werden. Der Rollladen darf nicht mit zusätzlichen Gewichten belastet werden. Der Bewegungsbereich des Rollladens muss jederzeit frei sein von Hindernissen.

wenn es stürmt

Bei Sturm und sehr starkem Wind muss der Rollladen ganz geschlossen oder ganz geöffnet werden. Bei geschlossenem Rollladen sind die Fenster zu schließen, um Durchzug zu vermeiden. Eine Gewährleistung für die angegebene Windklasse besteht nur bei geschlossenem Fenster.

bei großer Hitze

Bei intensiver Sonnenbestrahlung und großer Hitze muss der Rollladen in Lichtschlitzstellung bewegt werden, damit Luft hindurch zirkulieren kann. Ein Hitzestau und eine vorübergehende Ausformung der Rolläden können dadurch verhindert werden.

wenn es friert

Bei Frost können Rolladenprofile anfrieren. Der Rollladen darf auf keinen Fall mit Gewalt bewegt werden. Verzichten Sie eher auf ein Öffnen oder Schließen. Nach dem Abtauen ist ein normaler Betrieb wieder möglich.

bei Problemen

Wenn bei der Bedienung des Rollladens Probleme auftauchen, z.B. Funktionsstörungen, Materialschäden oder Geräusche, wenden Sie sich an den Rollladen-Fachbetrieb. Verzichten Sie auf einen weiteren Betrieb oder auf "Heimwerkerreparaturen".

Bedienung mit Gurt / Schnur

Achtung: Um Beschädigungen und Verschleiß zu vermeiden:

- Lassen Sie den Gurt (die Schnur) während der Betätigung nicht los.
- Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen.
- Betätigen Sie den Gurt (die Schnur) im letzten Viertel langsam.
- Ziehen Sie den Gurt (die Schnur) niemals seitlich zum Einlauf

zum Öffnen des Rollladens

- Ziehen Sie den Gurt (die Schnur) gerade zum Einlauf nach unten. Der Gurt (die Schnur) wird automatisch in den Gurtwickler eingezogen.
- Im letzten Viertel betätigen Sie den Gurt (die Schnur) langsam, damit der Rollladen sanft oben anschlägt.

zum Schließen des Rollladens

- Ziehen Sie den Gurt (die Schnur) gerade aus dem Wickler heraus.
- Lassen Sie den Gurt (die Schnur) gleichmäßig nach oben abwickeln ohne ihn dabei loszulassen. Der Gurt (die Schnur) wird automatisch in den Rollladenkasten eingezogen.
- Im letzten Viertel betätigen Sie den Gurt (die Schnur) langsam, damit der Rollladen sanft unten aufsetzt.

Hinweis: Gurt oder Schnur kann Feuchtigkeit anziehen und sollte ggf. nach drei Jahren gewechselt werden.

Bedienung mit Kurbel

Achtung: um Beschädigungen und Verschleiß zu vermeiden:

- Lassen Sie die Kurbel während der Betätigung nicht los.
- Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen.
- Betätigen Sie die Kurbel im letzten Viertel langsam.
- Halten Sie die Kurbel möglichst senkrecht.
- Achten Sie auf die korrekte Drehbewegung.
- Drehen Sie nicht weiter, wenn der Rollladen ganz oben oder ganz unten ist.

zum Öffnen des Rollladens

- Drehen Sie die Kurbel gleichmäßig in die entsprechende Richtung.
- Im letzten Viertel drehen Sie die Kurbel langsam, damit der Rollladen sanft oben anschlägt.
- Stoppen Sie die Drehbewegung, wenn der Rollladen vollständig geöffnet ist.

zum Schließen des Rollladens

- Drehen Sie die Kurbel gleichmäßig in die entsprechende Richtung.
- Im letzten Viertel drehen Sie die Kurbel langsam, damit der Rollladen sanft unten aufsetzt.
- Stoppen Sie die Drehbewegung, wenn der Rollladen vollständig geschlossen ist.

Wartung und Pflege

Vorsicht:

Um Verletzungen bei Wartung und Pflege zu verhindern:

- Stellen Sie sicher, dass der Rollladen während der Arbeiten nicht bewegt wird

Wartung

- Überprüfen Sie regelmäßig den Rollladen und die Bedienelemente auf Verschleiß und Beschädigung.
- Lassen Sie verschlissene oder beschädigte Teile rechtzeitig vom Rollladen-Fachbetrieb ersetzen.
- Benutzen Sie den Rollladen nicht, wenn eine Reparatur erforderlich ist. Wenden Sie sich an den Rollladen-Fachbetrieb.

Pflege

Vorsicht:

Die Verwendung von ätzenden oder aggressiven Reinigungsmitteln kann die Oberfläche des Rollladens zerstören.

- Entfernen Sie Schmutz oder Gegenstände in den Führungsschienen.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Rollladens zunächst mit sauberem Wasser vor.
- Benutzen Sie handelsübliche Haushaltsreiniger für die Reinigung.
- Verwenden Sie einen weichen Schwamm und viel sauberes Wasser.

	Müllers Produktion GmbH & Co. KG Trompeterallee 200-208 41189 Mönchengladbach
	Monat: ____ / Jahr: ____
EN 13659 Rollladen – für die Verwendung im Außenbereich	